TOSVERT VF-S15

CANopen®

通信機能説明書

お願い

- 1. ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は、実際にご使用になる方のお手元に保管していただき、今後の保守・点検にお役立て下さい。
- 2. 本書はお断りなしに記載内容を変更することがあります。最新の内容については、ホームページ"www.inverter.co.jp"を参照してください。

TOSHIBA

はじめに

このたびは、弊社産業用インバータ "VF-S15" をお買い上げいただきましてありがとうございます。

この取扱説明書は、CANopen®通信機能について説明しています。下記の説明書と共にお使いになられるお客様のお手元に保管していただき、今後の保守・点検にお役立てください。

・TOSVERT VF-S15 シリアル通信機能説明書 E6581912

EDS ファイルにつきましては、会員登録後、下記弊社 HP からダウンロードいただけます。

・VF-S15 オプションアダプタ取扱説明書 ····· E6581838

http://www.inverter.co.jp/product/inv/vfs15/can/idx j.asp

CANopen®、CiA®は、CAN in Automation の登録商標です。

■ 運搬・据付について

⚠警告



▼ 通信ケーブルの着脱はインバータ主電源を切った状態で行うこと 感電の原因となります。

▼ 周囲環境、据え付け、配線に関する使用上の注意は、インバータ本体の『VF-S15 取扱 説明書』(E6581610)をご覧ください。

■ ネットワーク通信について

⚠警告



▼ 設定範囲を超えた値を通信データに設定しないこと モータが突然運転や停止し、故障、けがの原因となります。



▼ 外部から非常停止時に入力電源が確実に遮断されるように、インバータと電源との間に電磁接触器等を入れること

⚠注意



▼ ネットワーク通信に異常が発生しても本体インバータが停止動作するように、通信監視機能を設定すること

通信監視機能を設定せずに使用すると、ネットワークに通信異常が発生した場合に事故の原因となります。(6.4 通信監視機能 の章参照)

▼ トリップのリセットを行う前に停止コマンドが有効となっていることを確認すること モータが突然動作し、けがの原因となります。

お願い

- ▼ 瞬停などで制御電源が OFF すると、一時通信ができなくなります。
- ▼ EEPROM の寿命は約10万回です。本通オプションからインバータパラメータへ 10万回 以上の書込みを行わないでください。

一目次一

1.	概要		4
2.	機器の名称	と機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	2.1. 各部	の名称······	4
	2.1.1.	CAN LED 表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
	2.2. 🗆 —	カル/リモート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
		ケーブルの配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	2.4. ネッ	トワークの終端抵抗・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
	2.5. ネッ	トワークのケーブル長 (CiA 303-1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
	2.6. X ‡	ャン時間の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
3		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
О.		、周波数指令のパラメータ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		メータ····································	
4		ェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
••		ュニケーションプロファイル (DS 301)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	411	コミュニケーションプロファイル(1000~11FFh)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 16
	4.1.2.	SDO サーバーオブジェクト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 17
	4.1.3.	PDO オブジェクト · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	4.1.4.	RPDO オブジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	4.1. 4 . 4.1.5.	TPDO オブジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		カ固有プロファイル · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		プロロファイル デバイスプロファイル(CiA 402)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5		ブプロファイルの詳細説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
J.	気争 トノー	フラロファイルの音・Munitus poity mode のオブジェクト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 22
	5.1.1 vei	Object 603Fh: Error Code · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	5.1.1. 5.1.2.	Object 6040h: Controlword · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 25
	5.1.2. 5.1.3.	Object 6041h: Statusword · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 20
	5.1.3. 5.1.4.	Object 6042h: vl_target_velocity · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 27
	5.1. 4 . 5.1.5.	Object 6042h: vl_target_velocity Object 6043h: vl_velocity_demand · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 27
	5.1.5. 5.1.6.	Object 6044h: vl_velocity_actual_value · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 27
		Object 6044h: vl_velocity_min_max_amount · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 20
	5.1.7.	Object 6048h: vl_velocity_acceleration · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 50
	5.1.8.	Object 6049h: vl_velocity_deceleration	. 78
	5.1.9.		
	5.1.10.	Object 604Ah: v1_velocity_quick_stop · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 58
	5.1.11.	Object 605Ah: Quick stop option code · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 28
		Object 6060: Modes of operation	
	5.1.13.	Object 6061: Modes of operation display · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 29
_		Object 6502: Support drive mode · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.		通信機能からの制御・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		遷移図と NMT サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
)通信·····	
	6.2.1.	パラメータの読出し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2.2.	パラメータの書込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.2.3.	Abort Code·····	
)による通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.3.1.	TxPDO、RxPDO の通信タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.3.2.	RTR による通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.3.3.	SYNC メッセージによる通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	6.3.4.	Emergency Object · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 34

	6.4.	通信	監視機能····································	5
	6.4	.1.	Heartbeat Consumer · · · · 35	5
	6.4	.2.	Heartbeat Producer · · · · · 35	5
			Node Guarding · · · · · 35	
	6.5.	NM	T Boot-up · · · · · · · · · · · ·	3
7.	通信制	御例	3 <u>-</u>	7
	7.1.	非同	期通信例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37	7
			√C 同期通信例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39	
8.	仕様·	• • • •	4-	1
		. — . —	データと操作仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
			Nopen デバイス仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	8.3.	CAI	Nopen 通信オプションの配線図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42	2

1. 概要

VF-S15 は、オープンフィールドネットワーク CANopen[®] に接続することで、複数のインバータとデータ通信を行うネットワークが構成できます。VF-S15 用 CANopen[®]オプションは、セグメントあたり64台まで接続することができます。

VF-S15 の CANopen® 通信機能を使用することで、ネットワークから運転/停止や運転状況のモニタ及びインバータパラメータの設定変更や参照などが可能となり、様々なアプリケーションに対応できます。

2. 機器の名称と機能


2.1. 各部の名称




緑色 : CAN RUN 赤色 : CAN ERR

VF-S15 用オプションアダプタ(SBPOO9Z) は E658183 を参照ください。


オプション接続タイプ




型式	CAN001
	Z
コネクタ	2×RJ45



型式	CANO02Z
コネクタ	D-SUB 9ピン





オプションアダプタ用アース線

LED 表示 (CiA 303-3)

LED ランプにて現在の通信状態やエラーが表示されます。

・RUN ステータス LED 表示

RUN ステータス 緑色 LED ERR ステータス 赤色 LED	状態	内 容
点滅 (Blinking)		
ON OFF ON OFF 200 ms	PRE-OPERATIONAL	デバイスは、PRE-OPERATIONAL の状態です。
点滅 (Single flash)		
ON OFF ON OFF 200ms 1s	STOPPED	デバイスは、STOPPED の状態です。
RUN : On	ODEDATIONAL	ODEDATIONAL の比能です
ERR : Off	OPERATIONAL	OPERATIONAL の状態です。


・ERR ステータス LED 表示

RUN ステータス 緑色 LED ERR ステータス 赤色 LED	状 態	内 容
RUN : ERR : Off	No Error	デバイスは動作中です。
点滅 (Single flash) ON OFF ON OFF 200ms 1s	Warning limit reached	CAN コントローラのエラーカウンタ がワーニングレベルに到達しまし た。(多くのエラーフレームを検出 しました)
点滅 (Double flash) ON OFF ON OFF 200ms 1s	Error control event	ガードイベント(NMT-slave 又は NMT-master)、ハートビートイベント (heartbeat consumer) が発生しました。
RUN: ERR:On	Bus off	Bus off の状態です。

2.2. ローカル/リモート

 $\mathsf{CANopen}^{\mathbb{R}}$ 通信機能を使用する場合のローカル/リモート制御方法について説明します。

 ${\sf CANopen}^{\it B}$ ネットワーク/制御端子台の2つを切り替えて使用する場合は、入力端子台にネットワーク優先切替機能を設定して使用してください。下図はこれらのブロック図です。



2.3. 通信ケーブルの配線

インバータのRJ45通信コネクタから渡り配線用端子台へ接続し、多数台接続する場合、 使用する通信ケーブルは下記仕様のケーブルを推奨します。 AC 特性: インピーダンス 120 Ω 、伝送遅延 5ns/m

製造 : 日本電線工業株式会社 www.nihondensen.co.jp 販売 : 昭和電氣株式会社 www.showa-dk.co.jp

型名 CANC-22 24 AWG 0.22mm² 導体サイズ 2 (Blue/White, Yellow/ Green) 対数(色) 導体抵抗 88.0 ohm/km (20℃) 以下 静電容量 60nF/km (1kHz) 以下 120 ohm +/-10% (1MHz) 特性インピーダンス 遅延時間 5 ns typ (1MHz) 外径 約 8.5mm UL style No. UL 2704 概算質量 75kg/km


※ 通信用コネクタには配線による加重がかからないようにケーブルを固定するなどして下さい。

TOSHIBA

2.4. ネットワークの終端抵抗

通信ケーブルの両端には、CANopen の仕様で推奨されている 120Ω の終端抵抗を使用してください。

- ◎ 通信端子 CAN_H、CAN_L シールド付きツイストペアケーブルで伝送路を構成します。
- 通信端子 CAN_GND通信信号のコモンです。
- ◎ シールド接続用端子 CAN_SHLD ネットワークケーブルのシールド線を接続してください。 ネットワークの 1 点で接地してください。
- ◎ 終端抵抗ネットワークの両端に終端抵抗 120Ω、1%, 1/4W を接続してください。




- ※ インバータの RJ45 コネクタのシールドケースは、内部でインバータのフレームに接続しています。
- ※ 伝送ケーブルを主回路配線から少なくとも20cm以上離してください。


2.5. ネットワークのケーブル長 (CiA 303-1)

バスケーブルの長さは、下記条件で変化します。

- a) ノードの数
- b) ケーブルの特性
- c) 伝送ビットレート



AC parameters: 120 ohm インピーダンス、5ns/m 伝播遅延



ノード数とビットレートによるバス長

			Lu	ΣLu				
Bit rate	20	40	60	80	100	120	max	ZLU
1M			25	īm			1.5m	5m
800k			50)m			2.5m	7.5m
500k		100m						25m
250k							10m	50m
125k	210m	100m	101m	160m	1 <i>E</i> 1 m	1.12m	20m	100m
50k	219m (193m)	198m (174m)	181m (159m)	160m (146m)	154m (135m)	143m (126m)	60m	350m
20k		(1/4111)	(15911)	(140111)	(13311)	(12011)	150m *1	750m
10k							300m *1	1500m

CANC-22 (CAT5) cable *1: ノード数による制限 TOSHIBA

E6581910

2.6. スキャン時間の例

下記の表は、ノード数とビットレートによるスキャン時間の算出例です。

条件

1 unit : Tx 8byte(4word) / Rx 8byte(4word) · · · total 129bit (include stub 5 bits)

Delay: 3.5ms Margin: 80%

SCAN time (ms)

corut une (mo)						
Drive Unit No.	8	16	32	48	64	
1M	7	9	14	19	25	
800k	7	10	17	23	30	
500k	9	14	25	35	45	
250k	14	25	45	66	87	
125k	25	45	87	128	169	
50k	56	107	210	314	417	
20k	133	262	520	778	1036	
10k	262	520	1036	1552	2068	

Time=(No of bit) x (No of Drive unit) x(No of PDO) / (baud rate) / (margin)+delay+@

計算例として、1TPDO、1RPDOの通信で、接続ノード数64の場合 Ex. 1Mbps, 1TPDO, 1RPDO, 80%, 3.5ms delay Time=129bit x 64unit x 2PDO / (1e6) / (80%/100) +3.5ms+@ =25ms

3. インバータパラメータ

3.1. 運転、周波数指令のパラメータ

CANopen® のネットワークから CiA 402 のプロファイルを使って、運転/停止、周波数指令を入力する場合には、コマンド選択、周波数指令コマンドの設定を CANopen® に設定する必要があります。指令の優先順位については、2.2 ローカル/リモート を参照してください。

インバータの状態をモニタするのみであれば、設定の必要はありません。

パラメータ	機能	工場出荷 時設定	説 明
[N D d	コマンドモード選択	1	3: CANopen [®] ネットワークからの指令
FNOd	周波数設定モード選択	0	6: CANopen® ネットワークからの指令




図 1 運転指令の入力




図 2 周波数指令の入力

3.2. パラメータ

通信を開始する前に、必要に応じてインバータのパラメータ設定の変更を行ってください。 #xxxx subidx xx は、CANopen® の Object-ID と sub-index です。設定値の詳細内容は、CANopen の説明を参照してください。

パラメータ	機能	工場出荷 時設定	説 明
F856	通信用モータ極数	2	2: 4 極
F898	リセットモード選択	0	0: 端子台、パネル、FA00 からのリセットは インバータのリセット CANopen(CiA 402、FA04)、通信オプション(CiA 402、FA06)からはフォルトのリセットのみ 1: 全てのリセット要求は、インバータリセット
F899	通信機能リセット	0	0: 1: リセット(リセット後、0)

パラメータ	機能	工場出荷 時設定	説 明
E 100	通信断線検出延長時間	0.0	0.0∼100.0 sec
E 10 1	通信断線時の インバータ動作選択 (Guard Time, Heartbeat)	4	 0: インバータ停止、通信コマンド、周波数モード開放(「パロム、「パロム」に従う)(インバータソフト Ver1.00 では設定しないでください) 1: 何もしない(継続運転) 2: 減速停止 3: フリーラン停止 4: ネットワーク異常(Err8 トリップ) 5: プリセット多段速運転(「パロス の設定に従う)
E 102	プリセット多段速運転選択	0	0: 何もしない 1~15: 多段速(パラメータの設定に従う)
C 103	ネットワーク通信タイムアウト 動作条件選択	1	0: 常時検出 1: 通信モード有効時([
E 70 I	ノードID	0	0: CANopen 不動作 1~127: ノード ID
C 702	Board rate 0: 20k 4: 500k 1: 50k 5: 800k 2: 125k 6: 1M 3: 250k	2 (125kbps)	CAN の通信ボーレート設定
E 703	SYNC message COB-ID	0x0080	#1005 Set Lower word
E 704	Guard Time:	0	#100C 1ms 単位
E 705	Life Time Factor:	0	#100D 0~255
C 706	Node-ID of Heartbeat Producer	0x0000	#1016 Bits 16-23 = Node-ID of Heartbeat Producer Bits 24-31 = Reserved (00)

ר חר כ	Max. d Heartb	uration of Consumer eat	0x0000	#1016 Bits 00-15 = Max. duration of Consumer Heartbeat (unit = 1 ms) 注: Heartbeat Producer はここで設定しま す。工場出荷設定(=0)では不動作です。
E 708	Produce	er Heartbeat Time:	0	#1017 1ms 単位
[7]] [7][2	PDO1	Receive: COB-ID entry High word Low word	0x00000200	#1400 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。 COB-ID = 0x00000200+Node-ID
[713		RPDO transmission type	0x0FF	#1400 subidx 02 Asynchronous
[714		Transmit :COB-ID High word	0x00000180	#1800 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[715		Low word		COB-ID = 0x00000180+Node-ID
[715		TPDO Transition type	0x0FF	#1800 subidx 02 Asynchronous
[717		Transmit Inhibit time:	100	#1800 subidx 03 unit=100us, min 2ms
		Transmit Reserved		#1800 subidx 04
[719		Transmit Event timer:	0	#1800 subidx 05 0=Disable, unit=1ms
6721 6722	PDO2	Receive: COB-ID entry High word Low word	0x80000300	#1401 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。 COB-ID = 0x00000300+Node-ID
6723		RPDO transmission type	0x0FF	#1401 subidx 02 Asynchronous
6724		Transmit :COB-ID		#1801 subidx 01
<u> </u>		High word	0x80000280	工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[726		Low word TPDO Transition type	0x0FF	COB-ID = 0x00000280+Node- #1801 subidx 02 Asynchronous
[727		Transmit Inhibit time:	100	#1801 subidx 02 Asynchronous #1801 subidx 03 unit=100us, min 2ms
		Transmit Reserved		#1801 subidx 04
<i>[729</i>		Transmit Event timer:	0	#1801 subidx 05 0=Disable, unit=1ms
	DD 00	Receive: COB-ID entry	O .	#1402 subidx 01
[73] [73]	PDO3	High word Low word	0x80000400	工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。 COB-ID = 0x00000400+Node-ID
[733		RPDO transmission type	0x0FF	#1402 subidx 02 Asynchronous
[734		Transmit :COB-ID High word	0x80000380	#1802 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
£735		Low word		COB-ID = 0x00000380+Node-ID
[736		TPDO Transition type	0x0FF	#1802 subidx 02 Asynchronous
[737		Transmit Inhibit time:	100	#1802 subidx 03 unit=100us, min 2ms
		Transmit Reserved		#1802 subidx 04
[739		Transmit Event timer:	0	#1802 subidx 05 0=Disable, unit=1ms
[74]	PDO21	Receive: COB-ID entry High word	0x80000500	#1414 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[742		Low word	3.1.2.3.2.2.3.0.0	COB-ID = 0x00000500+Node-ID
[743		RPDO transmission type	0x0FF	#1414 subidx 02 Asynchronous
[744		Transmit :COB-ID High word	0x80000480	#1814 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
£745		Low word	0.055	COB-ID = 0x00000480+Node-ID
[746		TPDO Transition type	0x0FF	#1814 subidx 02 Asynchronous
[747	ì	Transmit Inhibit time:	0x0064	#1814 subidx 03 unit=100us, min 2ms
		Transmit Reserved		#1814 subidx 04
[749		Transmit Event timer:	0	#1814 subidx 05 0=Disable, unit=1ms

<i></i>	DD04	Number of chicate	0,,00	#1600 subidx 00 Receive PDO1 assignment:
C 750	PDO1	Number of objects	0x02	Number of objects assigned
E 75 I		Command 1	0x6040	#1600 subidx 01 Command Index No. 0x6040: Controlword
[752		Command 2	0x6042	#1600 subidx 02 Command Index No. 0x6042: vl target velocity
[753		Command 3	0x0000	#1600 subidx 03 Command Index No.
[754		Command 4	0x0000	#1600 subidx 04 Command Index No.
£ 755		Number of objects	0x02	#1A00 subidx 00 Transmit PDO1 assignment: Number of objects assigned
£756		Monitor 1	0x6041	#1A00 subidx 01 Monitor Index No. 0x6041: vI Statusword
[757		Monitor 2	0x6044	#1A00 subidx 02 Monitor Index No. 0x6044: vI velocity actual value
£758		Monitor 3	0x0000	#1A00 subidx 03 Monitor Index No.
[759		Monitor 4	0x0000	#1A00 subidx 04 Monitor Index No.
E 760	PDO2	Number of objects	0x01	#1601 subidx 00 Receive PDO2 assignment: Number of objects assigned
[75]		Command 1	0x6040	#1601 subidx 01 Command Index No.
[762		Command 2	0x0000	#1601 subidx 02 Command Index No.
[763		Command 3	0x0000	#1601 subidx 03 Command Index No.
[764		Command 4	0x0000	#1601 subidx 04 Command Index No.
E 785		Number of objects	0x01	#1A01 subidx 00 Transmit PDO2 assignment: Number of objects assigned
[755		Monitor 1	0x6041	#1A01 subidx 01 Monitor Index No.
[767		Monitor 2	0x0000	#1A01 subidx 02 Monitor Index No.
[758		Monitor 3	0x0000	#1A01 subidx 03 Monitor Index No.
[769		Monitor 4	0x0000	#1A01 subidx 04 Monitor Index No.
מררם	PDO3	Number of objects	0x01	#1602 subidx 00 Receive PDO3 assignment: Number of objects assigned
[77]		Command 1	0x6040	#1602 subidx 01 Command Index No.
[772		Command 2	0x0000	#1602 subidx 02 Command Index No.
[773		Command 3	0x0000	#1602 subidx 03 Command Index No.
[774		Command 4	0x0000	#1602 subidx 04 Command Index No.
[775		Number of objects	0x01	#1A02 subidx 00 Transmit PDO3 assignment: Number of objects assigned
[776		Monitor 1	0x6041	#1A02 subidx 01 Monitor Index No.
רררם		Monitor 2	0x0000	#1A02 subidx 02 Monitor Index No.
<i>[778</i>		Monitor 3	0x0000	#1A02 subidx 03 Monitor Index No.
[779		Monitor 4	0x0000	#1A02 subidx 04 Monitor Index No.

E 780	PDO21	Number of objects	0x01	#1614 subidx 00 Receive PDO21 assignment: Number of objects assigned
[78]		Command 1	0x6040	#1614 subidx 01 Command Index No.
[782		Command 2	0x0000	#1614 subidx 02 Command Index No.
[783		Command 3	0x0000	#1614 subidx 03 Command Index No.
[784		Command 4	0x0000	#1614 subidx 04 Command Index No.
C 785		Number of objects	0x01	#1A14 subidx 00 Transmit PDO21 assignment: Number of objects assigned
[786		Monitor 1	0x6041	#1A14 subidx 01 Monitor Index No.
[787		Monitor 2	0x0000	#1A14 subidx 02 Monitor Index No.
[788		Monitor 3	0x0000	#1A14 subidx 03 Monitor Index No.
[789		Monitor 4	0x0000	#1A14 subidx 04 Monitor Index No.

▼ CANopen 通信が異常となった時にインバータを停止できるように、通信エラートリップ の設定([100~[103])を行なってください。



- ▼ コミュニケーションプロファイルの領域の Object は、ノードの状態が OPERATIONAL の状態の場合、CANopen ネットワークから値を設定できません。 PRE-OPERATIONAL の状態としてください。
- ▼ CANopen 関連のインバータのパラメータ設定値は、リセットにより通信パラメータとして有効となります。

4. 通信オブジェクト

Object Dictionary には、大きく分けて下記の3種類があります。

- ・コミュニケーションプロファイル(Index 1000~1FFFh) CANopen ネットワークの通信に関するオブジェクトで、各デバイスに共通のものです。
- ・メーカ固有プロファイル(Index 2000~5FFFh) メーカ固有のオブジェクトであり、各メーカの各デバイスに固有のオブジェクトが定義されます。
- ・標準デバイスプロファイル(Index 6000~9FFFh) アナログ/デジタル入力機器、AC モータドライブ、自動車等各種機器で標準化されたデバイスのオブジェクトが定義されています。VF-S15 は、DSP 402 標準デバイスプロファイルに準拠しています。

4.1. コミュニケーションプロファイル (DS 301)

4.1.1. コミュニケーションプロファイル (1000∼11FFh)

CANopen の通信のノード ID 等を設定するオブジェクトです。 コミュニケーションプロファイルのオブジェクトは PDO にマッピングはできません。

Index (Hex)	Sub index	アクセス	タイプ	工場出荷設定	内 容		
1000	00	RO	u32	0x00010192	Device type Bits 24-31 not used (0), Bits 16-23 = Type of device (1) Bits 0-15 = Device profile number (402)		
1001	00	RO	u8	0x00	Error register : エラー(=1) 又は エラーなし(=0) Bit0: Generic Bit4: Communication Bit1: Current Bit5: Device profile specific Bit2: Voltage Bit6: reserved(=0) Bit3: Temperature Bit7: Manufacturer specific		
	00	RO	u8	0x01	Number of errors: サブオブジェクトは1つのみ (object #1003 Sub-index 01)		
1003	01	RO	u32	0x00000000	Standard error field: Bits 16-31 = Additional information (常に 0) Bits 00-15 = Error code parameter		
1005	00	R/W	u32	0x00000080	COB-ID entry for SYNC message Bit 30, Bit 29=0: 0 固定です。 Bit 0-10: 11bit SYNC COB-ID		
1008	00	RO	string	VF-S15	Manufacturer device name		
100A	00	RO	string	1.00	Manufacturer software version Application software version VF-S15: parameter F E 🗓 B		
100C	00	R/W	u16	0x0000	Guard Time: 出荷設定値(0)では、不動作です。単位は ms です。ハートビートプロトコルが設定されていた場合、ハートビートプロトコルが優先されます。(Object 1017: Producer Heartbeat Time > 0). Node Guard メッセージの受信ができない場合、インバータはネットワーク断線エラーを検出します。		
100D	00	R/W	u8	0x00	Life Time Factor: Guard Time 設定値の何倍で断線エラーとするかを設定します。0を設定した場合、Node Guarding は不動作となります。		
	00	RO	u8	0x01	Number of entries: サブオブジェクトは1つのみ (object #1010 Sub-index 01)		
1010	01	R/W	u32	0x00000003	Save all parameter: 'e','v','a','s' (0x65, 0x76, 0x61, 0x73)をセットすることで、 CANopen 通信設定パラメータ([700] 番台のパラメータと、 Object 6000番台のパラメータ)を EEPROM に保存します。		
	00	RO	u8	0x01	Number of entries: サブオブジェクトは1つのみ (object #1011 Sub-index 01)		
1011	01	R/W	u32	Restore default parameter:			
1014	00	RO	u32	0x00000080 +Node-ID	電源リセットまたは、通信からのリセットで有効になります。 COB-ID Emergency message: (EMCY) Bit 31=0: EMCY exist / is valid. Bit 30: Reserved Bit 29=0: frame is 11bit-CAN-ID valid = 1 bit 0-10: 11bit CAN-ID of the CAN base frame.		

	00	RO	u8	0x01	Consumer Heartbeat Time – Number of entries
					Bits 24-31 = Resaved (00)
					Bits 16-23 = Node-ID of Heartbeat Producer
1016					Bits 00-15 = Max. duration of Consumer Heartbeat (unit = 1 ms)
1010	01	R/W	u32	0x00000000	注:Heartbeat Producer の ID と検出時間を設定します。出荷設
					定値0の場合、検出しません。
					Heartbeat メッセージを設定時間内に受信できない場合、ネット
					ワーク断線を検出します。
				0x0000	Producer Heartbeat Time:
1017	00	R/W	u16		Heartbeat messages; the unit of this object is 1 ms.
1017	00	17/77	uio	0,0000	ハートビートプロトコルを設定した場合(Producer Heartbeat
					Time > 0)、Node Guarding は不動作となります。
	00	RO	u8	0x01	ID object: Number of objects
1018	01	RO	u32	0x00000284	ID object: Supplier ID
	UI	RU	u32		0x00000284 : Toshiba Schneider Inverter Co.

4.1.2. SDO サーバーオブジェクト

SDOのCOB-ID は読出し専用で固定です。

Index (Hex)	Sub index	Access	Туре	Default value	備 考
	00	RO	u8	0x02	Server SDO : Number of entries
1200	01	RO	u32	0x00000600 + Node-ID	Server SDO : COB-ID Client -> Drive (receive)
	02	RO	u32	0x00000580 + Node-ID	Server SDO : COB-ID Client <- Drive (transmit)

4.1.3. **PDO** オブジェクト

PDO1~3、PDO21 を使用することができます。通信オブジェクトのマッピングは変更することができます。

PDO set	RPDO	TPDO	備考	
	Controlword	Statusword		
PDO1	vl_target_velocity	vl_velocity _actual_value	COB-ID は変更することができます。 TPDO1:0x00000180+Node-ID	
	variable mapping	variable mapping	RPDO1: 0x00000200+Node-ID	
	variable mapping	variable mapping		
	variable mapping	variable mapping		
PDO2	variable mapping	variable mapping	COB-ID は変更することができます。	
PD02	variable mapping	variable mapping	TPDO2: 0x00000280+Node-ID RPDO2: 0x00000300+Node-ID	
	variable mapping	variable mapping		
	variable mapping	variable mapping	COB-ID は変更することができます。 TPDO3:0x00000380+Node-ID RPDO3:0x00000400+Node-ID	
PDO3	variable mapping	variable mapping		
PD03	variable mapping	variable mapping		
	variable mapping	variable mapping		
	variable mapping	variable mapping		
PDO21	variable mapping	variable mapping	COB-ID は変更することができます。 TPDO4:0x00000480+Node-ID RPDO4:0x00000500+Node-ID	
FDO21	variable mapping	variable mapping		
	variable mapping	variable mapping		

4.1.4. RPDO オブジェクト

Index (Hex)	Sub	Access	Туре	Default value	備 考
(LIEX)	00	R	u8	0x02	Receive PDO1: Number of objects
	- 00	11	uo	0x00000200	Receive PDO1: Number of objects Receive PDO1: COB-ID entry
					出荷設定値は 0x00000200 (parameter data [7 / /)+Node-ID
1400	01	R/W	u32	+ Node-ID	です。COB-ID を指定する場合、bit30 以下に設定してください。
1400				1 HOGO IB	bit31は、RPDO1の設定を有効/無効にする選択フラグです。
					Receive PDO1: Transmission type
	02	R/W	u8	0x0FF	"asynchronous" (254 or 255), "synchronous" (0 ~ 240).
	00	R	u8	0x02	Receive PDO2: Number of objects
	- 00	- 1	- 40	OXOZ	Receive PDO2: COB-ID entry
				0x80000300	出荷設定値は 0x80000300 (parameter data [7 2 1) +Node-ID
1401	01	R/W	u32	+ Node-ID	です。COB-ID を指定する場合、bit30以下に設定してください。
					bit31 は、RPDO2 の設定を有効/無効にする選択フラグです。
					Receive PDO2: Transmission type
	02	R/W	u8	0x0FF	"asynchronous" (254 or 255), "synchronous" (0 ~ 240).
	00	R	u8	0x02	Receive PDO3: Number of objects
					Receive PDO3: COB-ID entry
	0.4	DAA	00	0x80000400+	出荷設定値は 0x00000400 (parameter data [731) +Node-ID で
1402	01	R/W	u32	Node-ID	す。COB-ID を指定する場合、bit30 以下に設定してください。
					bit31 は、RPDO3 の設定を有効/無効にする選択フラグです。
	00	DAM	0	0055	Receive PDO3: Transmission type
	02	R/W	u8	0x0FF	"asynchronous" (254 or 255), "synchronous" (0 ~ 240).
	00	R	u8 0x02		Receive PDO21: Number of objects
		R/W		0x80000500 + Node-ID	Receive PDO21: COB-ID entry
	01		u32		出荷設定値は 0x80000500 (parameter data [74 /) +Node-ID
1414	01				です。COB-ID を指定する場合、bit30 以下に設定してください。
					bit31 は、RPDO21 の設定を有効/無効にする選択フラグです。
	02	R/W	u8	0x0FF	Receive PDO21: Transmission type
	02	1000	uo	0,011	"asynchronous" (254 or 255), "synchronous" (0 ~ 240).
		R/W			Receive PDO1 assignment: Number of objects assigned
	00		u8	0x02	Sub-index 01-04 の設定値を変更する前に、"0 (=無効)" にセッ
			uo	0.02	トした後、Sub-index 01-04 を設定し、その後使用する Sub-index
					の数を設定(マッピングを有効)してください。
1600	01	R/W	u32	0x60400010	Receive PDO1 assignment: 1 st object assigned
					Controlword (Object 6040, Sub-index 00, 16bit)
	02	R/W	u32	0x60420010	Receive PDO1 assignment: 2 nd object assigned vl target velocity (Object 6042, Sub-index 00, 16bit)
	03	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO1 assignment: 3 rd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO1 assignment: 4 th object assigned
	00	R/W	u8	0x01	Receive PDO2 assignment: Number of objects assigned
	01	R/W	u32	0x60400010	Receive PDO2 assignment: 1 st object assigned
1601	02	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO2assignment: 2 nd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO2 assignment: 3 rd object assigned
	04	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO2 assignment: 4 th object assigned
	00	R/W	u8	0x01	Receive PDO3 assignment: Number of objects assigned
	01	R/W	u32	0x60400010	Receive PDO3 assignment: 1 st object assigned
1602	02	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO3assignment: 2 nd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO3 assignment: 3 rd object assigned
	04	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO3 assignment: 4 th object assigned
	00	R/W R/W	u8	0x01	Receive PDO21 assignment: Number of objects assigned
1614	01 02	R/W R/W	u32 u32	0x60400010 0x00000000	Receive PDO21 assignment: 1 st object assigned Receive PDO21assignment: 2 nd object assigned
1014	02	R/W	u32 u32	0x00000000	Receive PDO21 assignment: 2 object assigned Receive PDO21 assignment: 3 rd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Receive PDO21 assignment: 4 th object assigned
L		1711	402	370000000	1. Coc. 10 1. Doz 1. Goognificht. 1 - Object Goognied

4.1.5. **TPDO** オブジェクト

Index	Sub	Access	Туре	Default value	Description		
(Hex)	index				·		
	00	R	u8	0x05	Transmit PDO1: Number of entries Transmit PDO1: COB-ID		
	01	R/W	u32	0x00000180 + Node-ID	出荷設定値は 0x00000180 (parameter data [7 1]) +Node-IDです。COB-IDを指定する場合、bit30以下に設定してください。bit31は、TPDO1の設定を有効/無効にする選択フラグです。		
1800	02	R/W	u8	0x0FF	Transmit PDO1: Transmission type: "asynchronous" (254 or 255), "cyclic synchronous" (0~240).		
	03	R/W	u16	0x001E	Transmit PDO1: Inhibit time: unit = 100us 送信間隔の最短時間を設定します。		
	04	R/W	u8	0x00	Transmit PDO1: Reserved		
	05	R/W	u16	0x0064	Transmit PDO1: Event timer: 0 = Disable, unit = 1ms Transmission type=254 or 255 の場合の送信のイベント間隔を 設定します。		
	00	R	u8	0x05	Transmit PDO2: Number of entries		
	01 R/W u32		0x80000280 + Node-ID	Transmit PDO2:COB-ID 出荷設定値は 0x80000280 (parameter data 【 72 3) +Node-ID です。COB-ID を指定する場合、bit30 以下に設定してください。 bit31 は、TPDO2 の設定を有効/無効にする選択フラグです。			
1801	02	R/W	u8	0x0FF	Transmit PDO2: Transmission type: "asynchronous" (254 or 255), "cyclic synchronous" (0~240).		
	03	R/W	u16	0x001E	Transmit PDO2: Inhibit time: unit = 100us 送信間隔の最短時間を設定します。		
	04	R/W	u8	0x00	Transmit PDO2: Reserved		
	05	R/W	u16	0x0064	Transmit PDO2: Event timer: 0 = Disable, unit = 1ms Transmission type=254 or 255 の場合の送信のイベント間隔を 設定します。		
	00	R	u8	0x05	Transmit PDO3: Number of entries		
	01	R/W	u32	0x80000380 + Node-ID	Transmit PDO3: COB-ID 出荷設定は 0x80000380 (parameter data [73]) +Node-IDです。COB-ID を指定する場合、bit30 以降に設定してください。bit31 は、TPDO3 の設定を有効/無効にする選択フラグです。		
1802	02	R/W	u8	0x0FF	Transmit PDO3: Transmission type: "asynchronous" (254 or 255), "cyclic synchronous" (0~240).		
	03	R/W	u16	0x001E	Transmit PDO3: Inhibit time: unit = 100us 送信間隔の最短時間を設定します。		
	04	R/W	u8	0x00	Transmit PDO3: Reserved		
	05	R/W	u16	0x0064	Transmit PDO3: Event timer: 0 =Disable, unit = 1ms Transmission type=254 or 255 の場合の送信のイベント間隔を 設定します。,		
	00	R	u8	0x05	Transmit PDO21: Number of entries		
	01	R/W	u32	0x80000480 + Node-ID	Transmit PDO21: COB-ID 出荷設定は 0x80000480 (parameter data [743]) +Node-ID です。COB-ID を指定する場合、bit30 以降に設定してください。 bit31 は、TPDO21 の設定を有効/無効にする選択フラグです。		
1814	02	R/W	u8	0x0FF	Transmit PDO21: Transmission type: "asynchronous" (254 or 255), "cyclic synchronous" (0~240).		
	03	R/W	u16	0x001E	Transmit PDO21: Inhibit time: unit = 100us 送信間隔の最短時間を設定します。		
	04	R/W	u8	0x00	Transmit PDO21: Reserved		
	05	R/W	u16	0x0064	Transmit PDO21: Event timer: 0 =Disable, unit = 1ms Transmission type=254 or 255 の場合の送信のイベント間隔を 設定します。		

Index (Hex)	Sub index	アクセス	タイプ	工場出荷設定	内 容
	00	R/W	u8	0x02	Transmit PDO1 assignment: Number of objects assigned Sub-index 01-04 の設定値を変更する前に、"0(=無効)" にセットした後、Sub-index 01-04 を設定し、その後使用する Sub-index の数を設定(マッピングを有効)してください。
1A00	01	R/W	u32	0x60410010	Transmit PDO1 assignment: 1 st object assigned Statusword (Object 6041, Sub-index 00, 16bit)
	02	R/W	u32	0x60440010	Transmit PDO1 assignment: 2 nd object assigned vl velocity actual value (Object 6044, Sub-index 00, 16bit)
	03	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO1 assignment: 3 rd object assigned
	04	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO1 assignment: 4 th object assigned
	00	R/W	u8	0x01	Transmit PDO2 assignment: Number of objects assigned
	01	R/W	u32	0x60410010	Transmit PDO2 assignment: 1 st object assigned
1A01	02	2 R/W u	u32	0x00000000	Transmit PDO2 assignment: 2 nd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO2 assignment: 3 rd object assigned
	04	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO2 assignment: 4 th object assigned
	00	R/W	u8	0x01	Transmit PDO3 assignment: Number of objects assigned
	01	R/W	u32	0x60410010	Transmit PDO3 assignment: 1 st object assigned
1A02	02	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO3 assignment: 2 nd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO3 assignment: 3 rd object assigned
	04	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO3 assignment: 4 th object assigned
	00	R/W	u8	0x01	Transmit PDO21 assignment: Number of objects assigned
	01	R/W	u32	0x60410010	Transmit PDO21 assignment: 1 st object assigned
1A14	02	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO21 assignment: 2 nd object assigned
	03	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO21 assignment: 3 rd object assigned
	04	R/W	u32	0x00000000	Transmit PDO21 assignment: 4 th object assigned

4.2. メーカ固有プロファイル

インバータのパラメータは、メーカ固有プロファイルのオブジェクトとしてネットワークからアクセスできます。

インバータの各パラメータ番号は、下記表に従って各オブジェクト番号に割り当てています。

コマンドやモニタのパラメータの詳細については、RS485 シリアル通信機能説明書を参照してください。

パラメータ 番号	インバータ 通信番号	Object No.	Trans. type	Note
F000 ~ F999	0000 ~ 0999	2000 ~ 2999	SDO	インバータユーザパラメータ
FA00 ~ FFFF	FA00 ~ FFFF	2A00 ~ 2FFF	SDO PDO	通信用のコマンドやモニタパラメータに アクセスできます。パラメータの詳細は通 信機能説明書を参照してください。
A000 ~ AFFF	A000 ~ AFFF	3000~ 3FFF	SDO	インバータユーザパラメータ
C000 ~ CFFF	C000 ~ CFFF	4000 ~ 4FFF	SDO	インバータユーザパラメータ

TOSHIBA

4.3. 標準デバイスプロファイル (CiA 402)

VF-S15 は、CiA 402-2 Drives and motion control device profile の Velocity mode に準拠しています。

Index (Hex)	Sub index	Access	Туре	PDO Mapping	Default value	Description
603F	00	R	u16	Yes	0x0000	Error code
6040	00	R/W	u16	Yes	0x0000	Controlword
6041	00	R	u16	Yes	0x0000	Statusword
6042	00	R/W	i16	Yes	0x0000	VI_Target_Velocity (min ⁻¹)
6043	00	R	i16	Yes	0x0000	VI_Velocity_Demand (min ⁻¹)
6044	00	R	i16	Yes	0x0000	VI_Velocity_Actual_Value (min ⁻¹)
	00	R	u8	No	0x02	VI Velocity Min Max Amount
6046	01	R/W	u32	No	0x0000	VI_Velocity_Min_Amount (min ⁻¹)
	02	R/W	u32	No	0x05dc	VI_Velocity_Max_Amount (min ⁻¹)
	00	R	u8	No	0x02	VI Velocity Acceleration: Highest sub-index supported
6048	01	R/W	u32	No	0x0000 05DC	VI_Velocity_Acceleration Delta_Speed (min ⁻¹)
	02	R/W	u16	No	0x000A	VI_Velocity_Acceleration Delta_Time (s)
	00	R	u8	No	0x02	VI Velocity Deceleration: Highest sub-index supported
6049	01	R/W	u32	No	0x0000 05DC	VI_Velocity_Deceleration Delta_Speed (min ⁻¹)
	02	R/W	u16	No	0x000A	VI_Velocity_Deceleration Delta_Time (s)
	00	R	u8	No	0x02	VI Velocity Quick Stop: Highest sub-index supported
604A	01	R/W	u32	No	0x0000 05DC	VI_Velocity_Quick_Stop Delta_Speed (min ⁻¹)
	02	R/W	u16	No	0x0006	VI_Velocity_Quick_Stop Delta_Time (s)
605A	00	R/W	i16	No	0x02	Qucick Stop Option Code

5. 標準ドライブプロファイルの詳細説明

CiA 402 のコマンドドライブプロファイルを使用して、インバータの制御やモニタができます。 ただし、インバータのパラメータのコマンドモード選択($[\ \Pi \ G \ d =] \ CANopen) と周波数モード選択(<math>[\ \Pi \ G \ d =] \ CANopen) を設定してください。$

回転数指令を使用する場合には、**F 856** 通信用モータ極数 のパラメータを設定してください。


注意



RS485 通信コマンドのパラメータを使ってコマンド設定した場合、ドライブプロファイルのステートマシンが正しく動作しません。RS485 通信コマンドを使用する場合には、標準ドライブプロファイルにアクセスしないようにしてください

5.1. Velocity mode のオブジェクト

Velocity mode の各オブジェクトの関係は下記図となります。



機能	内容
Velocity limit function	回転数の指令(6042) を、回転数のリミット値 min/max (6046) に従って、リミット処理します。そしてインバータの指令周波数として指令します。指令がリミット値(6046)を超えていた場合や、満たなかった場合はリミット値を指令値としてインバータにセットします。
Ramp Function	加減速はインバータにより行ないます。現在の指令周波数は 6043 のオブジェクトにより読み出せます。
Velocity Control function	出力周波数は、6044 のオブジェクトにより読み出せます。

5.1.1. Object 603Fh: Error Code

エラーコードとインバータのエラーの関係を下記表に示します。

Error code	内 容	Inverter trip code	Inverter error name	備考
0000h	No error	00		
1000h	Generic error	0x0E 0x15 0x16 0x17 0x1A 0x1C 0x28 0x35 0x3A 0x3F 0x55 0x56		Motor overload Main unit RAM fault Main unit ROM fault CPU fault 1 Current detector fault Auto-tuning error CPU fault 2 CPU fault 3 Heavy cycle of main power ON/OFF Auto-tuning error Auto-tuning error Auto-tuning error
2230h	Short circuit/earth leakage (device internal)	0x05	0 C A	Short circuit in arm
2310h	Continuous over current	0x01 0x02 0x03	063 063	Over-current during acceleration Over-current during deceleration Over-current during constant speed operation
2311h	Continuous over-current No. 1	0x20 0x41 0x48	0 t 0 t 2 0 t (3	Torque overload fault Torque overload fault Torque or current overload fault
2320h	Short circuit/earth leakage (motor-side)	0x04	0 E L	Over-current in load at startup
2330h	Earth leakage	0x22	EF2	Input phase failure
3110h	Mains over-voltage	0x0A 0x0B 0x0C	0P I 0P2 0P3	Overvoltage during acceleration Overvoltage during deceleration Overvoltage during constant speed operation
3120h	Mains under-voltage	0x1E	UP:	The input voltage (in the main circuit) is too low.
3130h	Phase failure	0x08	EPH :	Input phase failure
3310h	Output over-voltage	0x09 0x0F	EPH0 01-	Motor 1-phase loss Dynamic braking resistor overload trip
4210h	Excess temperature device	0x0D 0x10 0x3E	01 I 0H 013	Inverter overload Overheat Main module overload
5530h	Control EEPROM failure	0x12 0x13 0x14 0x29	EEP 1 EEP 3 EE 4 3 P	EEPROM fault 1 (writing error) EEPROM fault 2 (reading error) EEPROM fault 3 (internal fault) Inverter type error
6100h	Internal software	0x33 0x37	E - 19	CPU communication error CPU communication error
7300h	Sensor	0x2E 0x32 0x40	0 H Z E - 18 E - 3 Z	Brea in analog signal cable
7310h	Speed	0x2D	E - 13	Over speed fault
7510h	Serial interface No. 1	0x18	Err5	Remote control error
7520h	Serial interface No. 2	0x1B	Err8	
8100h	Communication - generic		Ŀ	CANopen communication – generic
8130h	Life guard error or heartbeat error		Ŀ	CANopen life guard error or heartbeat error
8140h	Recovered from bus off		Ŀ	CANopen recovered from bus off

8331h	Torque fault	0x2F	50UE	Step-out (for PM motor drive only)
8501h		0x45	E-37	Servo lock fault
9000h	External malfunction	0x11 0x2A	E E - 10	Emergency stop Analog input terminal overvoltage
FF00h	Additional functions - generic error	0x54	Etni	Auto-tuning error
FF03h	Device specific - generic error	0x1D 0x3B 0x49	U [P.r F U E [3	Low-current operation Trip Low-torque or current fault

^{*1} Error code: pre-defined error field (1003h sub-index 01h) の下位 16bitt と同じ値です。 *2 Inverter trip code: インバータのエラーコードです。

5.1.2. Object 6040h: Controlword

15		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	ms		r	oms	h	fr		oms		ео	qs	ev	so
MSB							_i		1				LSB

ms = manufacturer-specific;

r = reserved;

oms = operation mode specific;


h = halt;

fr = fault reset:

eo = enable operation;

qs = quick stop;

ev = enable voltage;



so = switch on Bold bits shall be supported, other may be supported.

Command coding (CiA DS402-2 DSP V3.0 Table 27)

Continant county (CIA D							
Command	fault	enable	Quick	enable	switch	Transitions	
Command	reset	operation	stop	voltage	on	liansilions	
	Bit 7	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0		
Shutdown	0	Х	1	1	0	2, 6, 8	
Switch on	0	0	1	1	1	3	
Switch on + enable operation	0	1	1	1	1	3 + 4 Note	
Disable voltage	0	Х	Х	0	Х	7, 9, 10, 12	
Quick stop	0	Х	0	1	Х	7, 10, 11	
Disable operation	0	0	1	1	1	5	
Enable operation	0	1	1	1	1	4, 16	
Fault reset	1	Х	Х	Х	Х	15	

Note: "Switch on" の状態から、 "Enable operation" の状態へ自動的に遷移します。 主回路電圧不足(MOFF) が発生した場合、および "Switch on" へ移行時に約3秒以内に主 回路電圧不足が解除されない場合、 "Switch on disable" へ移行します。 Transition events and action (CiA DS402-2 DSP V3.0 Table 26)

Transition	Event(s)	Action(s)						
TTATISILIOTI	Automatic transition after power-on or reset							
0	application	initialisation shall be performed.						
1	Automatic transition	Communication shall be activated.						
	Shutdown command from control device or local							
2	signal	None						
	Switch on command received from control device	The high-level power shall be switched on,						
3	or local signal	if possible.						
4	Enable operation command received from control	The drive function shall be enabled and all						
4	device or local signal	internal set-points cleared.						
5	Disable operation command received from	The drive function shall be disabled.						
5	control device or local signal							
6	Shutdown command received from control device	The high-level power shall be switched off,						
	or local signal	if possible.						
7	Quick stop or disable voltage command from	None						
	control device or local signal							
	Shutdown command from control device or local	The drive function shall be disabled, and						
8	signal	the high-level power shall be switched off,						
		if possible. The drive function shall be disabled, and						
9	Disable voltage command from control device or	the high-level power shall be switched off,						
	local signal	if possible.						
40	Disable voltage or quick stop command from	The high-level power shall be switched off,						
10	control device or local signal	if possible.						
11	Quick stop command from control device or local	The quick step function shall be started						
11	signal	The quick stop function shall be started.						
	Automatic transition when the quick stop function							
	is completed and quick stop option code (605A)	The drive function shall be disabled, and						
12	is 1, 2, 3 or 4, or disable voltage command	the high-level power shall be switched off,						
	received from control device (depends on the	if possible.						
	quick stop option code)	The configured fault reaction function shall						
13	Fault signal (see also /CiA402-3/)	The configured fault reaction function shall be executed.						
		The drive function shall be disabled; the						
14	Automatic transition	high-level power shall be switched off, if						
	Trateriatio transition	possible.						
		A reset of the fault condition is carried out,						
	Foult road command from control device and and	if no fault exists currently on the drive						
15	Fault reset command from control device or local	device; after leaving the Fault state, the						
	signal	Fault reset bit in the controlword shall be						
		cleared by the control device.						
16	Enable operation command from control device, if	The drive function shall be enabled.						
.0	the quick stop option code (605A) is 5, 6, 7, or 8	The arreduction shall be enabled.						

5.1.3. Object 6041h: Statusword

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0 _
m	IS	on	ns	ila	tr	rm	ms	W	sod	qs	ve	f	oe	SO	rtso
MSB															LSB

ms = manufacturer-specific;

oms = operation mode specific;

ila = internal limit active;

tr = target reached;

rm = remote;

w = warning;

sod = switch on disabled;

qs = quick stop;

ve = voltage enabled;

f = fault;

oe = operation enabled;

so = switched on;

rtso = ready to switch on

PDS FSA state	Statusword
Not ready to switch on	xxxx xxxx x0xx 0000
Switch on disabled	xxxx xxxx x1xx 0000
Ready to switch on	xxxx xxxx x01x 0001
Switched on	xxxx xxxx x01x 0011
Operation enabled	xxxx xxxx x01x 0111
Quick stop active	xxxx xxxx x00x 0111
Fault reaction active	xxxx xxxx x0xx 1111
Fault	xxxx xxxx x0xx 1000

5.1.4. Object 6042h: vl_target_velocity

このオブジェクトは、指令回転数の目標値を示します。値の単位は 回転数 (min⁻¹) です。プラスの値は正方向回転を示し、マイナスは逆方向への回転になります。

"Operation enable" のステートへ遷移するときにクリアされますので、"Operation enable" 遷移後に指令回転数をセットしてください。

5.1.5. Object 6043h: vl_velocity_demand

このオブジェクトは、加減速レートに従って加減速している今現在の指令回転数を示します。この値はインバータの内部データとなり、単位は vl_target_velocity と同じ 回転数(min⁻¹)になります。プラスの値は正方向回転を示し、マイナスは逆方向への回転になります。

5.1.6. Object 6044h: vl_velocity_actual_value

このオブジェクトは、インバータがモータに出力している回転数になります。この値の単位は vl_target_velocity と同じ 回転数 (min⁻¹) になります。プラスの値は正方向回転を示し、マイナスは逆方向への回転になります。

5.1.7. Object 6046h: vl_velocity_min_max_amount

このオブジェクトは、指令回転数の目標値(Object 6042)の最大回転数、最小回転数の設定値になります。回転数の単位は(\min^1)になります。 $vl_velocity_max$ 値は、正回転/逆回転の最大回転数に設定されます。 $vl_velocity_min$ 値は、正回転/逆回転の最小回転数に設定されます。初期状態では、インバータの上限周波数設定(UL)、下限周波数設定(LL)の値と本 Object の値が異なる場合があります。また、インバータの上限周波数設定、下限周波数設定を変更した場合、本 Object と値が異なりますので、一致させるためには Object 6046 へ設定値の書込みを行ってください。また、Store Parameters(Object 1010)を実行して EEPROM に値を保存してください。

5.1.8. Object 6048h: vl_velocity_acceleration

このオブジェクトは、回転数の加速レートの回転数と時間を設定します。回転数の単位は(min⁻¹)になります。

回転数の設定範囲 : 225~30,000 min⁻¹

加速時間の設定範囲 :0~3600 s

注意:加減速時間の単位変更(パラメータ F5:3)は行わないでください。変更すると設定範囲

が変わってしまいます。

5.1.9. Object 6049h: vl_velocity_deceleration

このオブジェクトは、回転数の減速レートの回転数と時間を設定します。回転数の単位は(min⁻¹)になります。

回転数の設定範囲 : 225~30,000 min⁻¹

加速時間の設定範囲 :0~3600s

注意:加減速時間の単位変更(パラメータ F 5 19) は行わないでください。変更すると設定範囲

が変わってしまいます。

5.1.10. Object 604Ah: vl_velocity_quick_stop

このオブジェクトは、 $quick_stop$ の減速レートの回転数と時間を設定します。回転数の単位は (min^{-1}) になります。

5.1.11. Object 605Ah: Quick stop option code

このオブジェクトは、quick_stop が動作する場合、どのような動きをするかを示すものです。 減速時間の傾きは、Operation モードにより決まる値で変わります。

Value	Definition
-32768 to -1	No function
0	Disable drive function
+1	Slow down on slow down ramp and transit into Switch On Disabled
+2	Slow down on quick stop ramp and transit into Switch On Disabled
+3	Do not set.
+4	Slow down on voltage limit and transit into Switch On Disabled
+5	Slow down on slow down ramp and stay in Quick Stop Active
+6	Slow down on quick stop ramp and stay in Quick Stop Active
+7	Do not set.
+8	Slow down on voltage limit and stay in Quick Stop Active
+9 to +32 767	Reserved

5.1.12. Object 6060: Modes of operation

このオブジェクトは、Operation mode の設定を行います。 VF-S15 では velocity mode のみ対応しているため、設定は意味を持ちません。

Value	Definition
-128 to -1	Manufacture-specific operation modes
0	No mode change/no mode assigned
+1	Profile position mode
+2	Velocity mode
+3	Profile velocity mode
+4	Torque profile mode
+5	Reserved
+6	Homing mode
+7	Interpolated position mode
+8	Cyclic sync position mode
+9	Cyclic sync velocity mode
+10	Cyclic sync torque mode
+11 to +127	Reserved

5.1.13. Object 6061: Modes of operation display

このオブジェクトは、実際に動作している Operation mode のモニタを行います。 VF-S15 では velocity mode のみ対応しているため、常に 02h が読み出されます。

Value	Definition
+2	Velocity mode

5.1.14. Object 6502: Support drive mode


このオブジェクトは、対応している Operation mode を読み出します。 VF-S15 では velocity mode のみ対応しているため、常に 0002h が読み出されます。

31	16	15	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Manufactur	e-specific	reser	ved	cst	csv	csp	ip	hm	r	tq	pv	vl	рр
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MSB													LSB

6. CANopen 通信機能からの制御

6.1. 状態遷移図と **NMT** サービス

CANopen の状態遷移は下記の図となります。また、各状態へ遷移するコマンドは下記表となります。



状態遷移 No.	NMT Service	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2~7
1	Start Remote Node	0x000	0	2	0x01	Node-ID	0x00,,0x00
2	Stop Remote Node	0x000	0	2	0x02	Node-ID	0x00,,0x00
3	Enter Pre-Operational State	0x000	0	2	0x80	Node-ID	0x00,,0x00
4	Reset Node	0x000	0	2	0x81	Node-ID	0x00,,0x00
5	Reset Communication	0x000	0	2	0x82	Node-ID	0x00,,0x00
6	Device initialization finished, enter Pre-Operational state automatically, send Boot-up message	0x700+ Node-ID	0	1	0x00	0x00),,0x00

6.2. **SDO** 通信

SDO (Service Data Object) 通信により、インバータのパラメータや、CANopen のオブジェクトのデータを読出し、書込みを行なうことができます。Communication Profile の書込みについては、デバイスが Pre-Operational の状態で行なってください。

		SDO		
NMT State	Communication Profile #1000~#1FFF	Manufacturer Specific Profile #2000∼#5FFF	Standard Device Profile #6000~#9FFF	PDO
	#1000~#1FFF	#2000, 9#3FFF	#0000, 9#9FFF	
Stopped				
Initializing				
Pre-Operational	Read / Write	Read / Write *1	Read / Write	
Operational	Read	Read / Write *1	Read / Write	Read / Write

^{*1:} 書込みができるかどうかは、インバータの各パラメータによります。

TOSHIBA

E6581910

6.2.1. パラメータの読出し

Object のデータ読出しには、下記伝送データをインバータに送信してください。

読出し送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+	0	1	40	Obj.		Sub				
Node-ID	U	4	40	L	Н	index				

読出し返信データ(byte)

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+	0	0	44	Obj.		Sub	Doto			
Node-ID	U	0	41	L	Н	index	Data			

読出し返信データ(word)

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+	0	0	4h	Obj.	. No.	Sub	Da	ata		
Node-ID	0	0	4b	L	Н	index	L	Н		

読出し返信データ(long)

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+	0	0	42	Obj.	No.	Sub			ata	
Node-ID	U	0	43	L	Н	index	LL	LH	HL	HH

異常返信(6.2.3 Abort Code を参照してください。)

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x580+	0	0	80	Obj.	No.	Sub		Abort	Code	
Node-ID	U	0	60	L	Н	index	LL	LH	HL	НН

6.2.2. パラメータの書込み

Object のデータ書込みには、下記伝送データをインバータに送信してください。

書込み送信データ(byte)

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+ Node-ID	0	8	2f	Obj. L	No.	Sub index	Data			

書込み送信データ(word)

	-	•								
COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+	0	0	2h	Obj.	No.	Sub	Da	ata		
Node-ID	U	0	20	L	Н	index	L	Н		

書込み送信データ(long)

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x600+	0	0	00	Obj	. No.	Sub		Da	ata	
Node-ID	U	0	23	L	Н	index	LL	LH	ΤL	HH

書込み返信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x580+	0	0	60	Obj.	No.	Sub				
Node-ID	0	0	60	L	Н	index				

異常返信(6.2.3 Abort Code を参照してください。)

,					,					
COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x580+	0	0	80	Obj	. No.	Sub		Abort	Code	
Node-ID	U	0	60	L	Н	index	LL	LH	HL	HH

TOSHIBA

6.2.3. Abort Code

SDO 通信でエラーが発生した場合、下記表の Abort Code が返送されます。

Abort Code	内 容
0503 0000	Toggle bit not alternated.
0504 0000	SDO protocol timed out.
0504 0001	Client/server command specifier not valid or unknown.
0504 0002	Invalid block size (block mode only).
0504 0003	Invalid sequence number (block mode only).
0504 0004	CRC error (block mode only).
0504 0005	Out of memory.
0601 0000	Unsupported access to an object.
0601 0001	Attempt to read a write only object.
0601 0002	Attempt to write a read only object.
0602 0000	Object does not exist in the object dictionary.
0604 0041	Object cannot be mapped to the PDO.
0604 0042	The number and length of the objects to be mapped would exceed PDO length.
0604 0043	General parameter incompatibility reason.
0604 0047	General internal incompatibility in the device.
0606 0000	Access failed due to an hardware error.
0607 0010	Data type does not match, length of service parameter does not match
0607 0012	Data type does not match, length of service parameter too high
0607 0013	Data type does not match, length of service parameter too low
0609 0011	Sub-index does not exist.
0609 0030	Invalid value for parameter (download only).
0609 0031	Value of parameter written too high (download only).
0609 0032	Value of parameter written too low (download only).
0609 0036	Maximum value is less than minimum value.
060A 0023	Resource not available: SDO connection
0800 0000	General error
0800 0020	Data cannot be transferred or stored to the application.
0800 0021	Data cannot be transferred or stored to the application because of local control.
0800 0022	Data cannot be transferred or stored to the application because of the present device state.
0800 0023	Object dictionary dynamic generation fails or no object dictionary is present (e.g. object dictionary is generated from file and generation fails because of an file error).
0800 0024	No data available

6.3. **PDO** による通信

PDO (Process Data Object) 通信により、インバータの内部データを同期/非同期に、高速に送受信することができます。

6.3.1. TxPDO、RxPDO の通信タイプ

インバータから送信を行なう TxPDO の通信には、下記表の送信条件を設定することができます。

TxPDO1 Transmission type: Object 1800h subindex 02 TxPDO2 Transmission type: Object 1801h subindex 02 TxPDO3 Transmission type: Object 1802h subindex 02 TxPDO21 Transmission type: Object 1814h subindex 02

TxPDO Transmission type

TXPDO Hansiiii	ssion type							
Transmission	Condi	ition to trigger	PDO	PDO Transmission				
type	SYNC	RTR	Event	PDO Transmission				
0	~	(✓)	√	SYNC を受信した時に、TPDO にマッピングしている Object の値が前回送信した値から変化していた場合に TPDO を送信。 (RTR メッセージ受信でサンプリングし、送信)				
1 ~ 240	✓	(✓)		n 回目の SYNC 受信で送信 (RTR メッセージ受信でサンプリングし、送信)				
241 ~ 251	251			機能無し				
252	✓	✓		SYNC でサンプリングし、RTR で送信				
253		✓		RTR メッセージ受信でサンプリングし、送信				
254		(✓)	√	TPDO にマッピングしている Object の値が前回送信した値から変化があり、かつ Inhibit time の設定時間が前回送信した時から経過していた場合に				
255		(~)	√	TPDO を送信。または、Event timer による Event の発生があった場合に送信。 (RTR メッセージ受信でサンプリングし、送信)				

また、インバータへ送信を行なう RxPDO の通信には、下記表の受信条件を設定することができます。

RxPDO1 Transmission type : Object 1400h subindex 02 RxPDO2 Transmission type : Object 1401h subindex 02 RxPDO3 Transmission type : Object 1402h subindex 02

RxPDO21 Transmission type : Object 1414h subindex 02

RxPDO Transmission type

Transmission	Cond	ition to trigger	PDO	PDO Transmission
type	SYNC	RTR	Event	FDO Hansinission
0 ~ 240	✓			RxPDO の受信データを SYNC の受信で反映
241 ~ 253				機能無し
254			✓	RxPDO のデータはすぐに反映
255			✓	RxPDO のデータはすぐに反映

6.3.2. RTR による通信

TxPDO の Transmission type (1800h, 1801h, 1802h, 1814h subindex 02) の設定に RTR (Remote Transfer Request) を選択していた場合、インバータへ TxPDO の送信要求を行なうことでインバータからデータを受信することができます。標準設定では下記となります。

TxPDO1 RTR 送信データ

	. — . — .	-								
COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x180+ Node-ID	1	0								

TxPDO2 RTR 送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x280+ Node-ID	1	0								

TxPDO3 RTR 送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x380+ Node-ID	1	0								

TxPDO21 RTR 送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x480+ Node-ID	1	0								

6.3.3. **SYNC** メッセージによる通信

TxPDO の Transmission type (1800h, 1801h, 1802h, 1814h subindex 02) や、RxPDO の Transmission の設定により、SYNC メッセージに同期したデータの更新、およびデータの送信を行なうことができます。

また、SYNC メッセージにカウント値を追加することで、ノードの SYNC カウント値を任意の値にセットすることができます。カウント値を追加する場合は、DLC の値を1 としてください。なお、ノードのステートを変更すると、ノードの SYNC 内部カウンタ値はクリアされます。

SYNC 送信データ

	, ,									
COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x080	0	0								

SYNC+カウンタ 送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x080	0	1	Count							

6.3.4. Emergency Object

インバータ、または CANopen[®]通信に異常、またはノードのステータスに変化があった場合、インバータは Emergency のメッセージを送信します。

Emergency 送信データ

	90,		_										
	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7		
	0x080+ Node-ID	0		8	8	Emergency 8 Error Code	,	Error Register*1	N	Manufactu	re specific	error field	I
'	Node-ID			L	Н	Register							

Error Code は、Object 603F (5.1.1 Object 603Fh: Error Code) を参照してください。

6.4. 通信監視機能

VF-S15 の CANopen では、通信監視機能にハートビートサービス、およびノードガーディングサービスをサポートしています。

なお、ハートビートサービスとノードガーディングは同時に使用できません。

ハートビートサービス:

・ハートビート コンシューマー

特定の Node-ID の Heartbeat メッセージを監視し、予め設定した時間内にメッセージを受信できなかった場合、ネットワーク異常を検出できます。

・ハートビート プロデューサー

自 Node-ID の Heartbeat メッセージを定期的にネットワークに送信することで、自 Node の状態を他のノードに通知できます。

ノードガーディングサービス:

NMT マスタより、各ノードに対してノードの状態を問い合わせる(ポーリング)することで、NMT マスタは各ノードの状態とネットワークの健全性を検出することができます。

ノードの監視には、ハートビートサービスを使用した監視を推奨します。

6.4.1. Heartbeat Consumer

ハートビートコンシューマは、Object #1016 で設定した Node-ID および時間により、特定の Node-ID から Heartbeat メッセージを受信しているかを監視することができます。

インバータは、異常を検出した場合、ネットワーク異常としてパラメータ(*【 100~[103*) で予め設定した動作をします。

Heartbeat 機能を設定した場合、Node Guarding は動作しません。

6.4.2. Heartbeat Producer

ハートビートプロデューサは、Object #1017 で設定した時間間隔で Heartbeat メッセージを送信します。Heartbeat 機能を設定した場合、Node Guarding は動作しません。

Heartbeat 送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x700+ Node-ID	0	1	State							

State	内 容
0	Boot up
4	Stooped
5	Operational
127	Pre-operational

6.4.3. Node Guarding

インバータは、NMT マスタからのノードガーディングのメッセージを受信した場合、ノードの 状態を返信します。

Object #100C (Guard Time), #100D (Time Factor) で設定した時間内 (= Guard Time X Time Factor、1 時間を越える設定は、内部処理で1時間にリミットします。) にノードガーディングのメッセージを受信しなかった場合、ネットワーク異常としてパラメータ (『100~ [100] で予め設定した動作をします。

Heartbeat 機能を設定した場合、Node Guarding は動作しません。

Node Guarding 送信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x700+ Node-ID	1	0								

Node Guarding 返信データ

COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x700+ Node-ID	0	1	bit7:toggle bit6-0:State							

	Data0	State
bit7	bit6-0	State
	0	Initializing
	1	Disconnected
	2	Connecting
toggle	3	Preparing
	4	Stooped
	5	Operational
	127	Pre-operational

6.5. NMT Boot-up

電源 ON 時や、リセットを実施した場合、インバータは NMT Boot-up のメッセージを送信します。コントローラ側では、NMT Boot-up メッセージを受信した場合には、インバータに対してステートの変更、およびコマンドの再設定など適切な処理を実施してください。


NMT Boot-up 送信データ(NMT-Master ← NMT-Slave(インバータ))

= 0 0 0 0 0.	~ ~	`				, ,	,			
COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
0x700+ Node-ID	0	1	0							

7. 通信制御例

7.1. 非同期通信例

CANopen ネットワークを経由して、インバータの運転/停止や、運転周波数指令を通信する例を示します。



パラメータ		機能	工場出荷 時設定	説 明
[N04	コマン	ドモード選択	1	CANopen ネットワークからの指令
FNOd	周波数	設定モード選択	0	CANopen ネットワークからの指令
パラメータ		機能	工場出荷 時設定	説 明
[70]	ノード	ID	1	1~127
C 702	Board 0: 1: 2: 3:	rate 20k 4: 500k 50k 5: 800k 125k 6: 1M 250k	2 (125kbps)	CAN の通信ボーレート設定
[711	PDO1	Receive: COB-ID entry High word	0x00000200	#1400 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[712		Low word		COB-ID = 0x00000200+Node-ID
[713		RPDO transmission type	0x0FF	#1400 subidx 02 Asynchronous
[714		Transmit :COB-ID High word	0x00000180	#1800 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[715		Low word		COB-ID = 0x00000180+Node-ID
[716		TPDO Transition type	0x0FF	#1800 subidx 02 Asynchronous
E 750	PDO1	Number of objects	0x02	#1600 subidx 00 Receive PDO1 assignment: Number of objects assigned
E 75 1		Command 1	0x6040	#1600 subidx 01 Command Index No. 0x6040: Controlword
E 752		Command 2	0x6042	#1600 subidx 02 Command Index No. 0x6042: vI target velocity
E 755		Number of objects	0x02	#1A00 subidx 00 Transmit PDO1 assignment: Number of objects assigned
£756		Monitor 1	0x6041	#1A00 subidx 01 Monitor Index No. 0x6041: vI Statusword
[757		Monitor 2	0x6044	#1A00 subidx 02 Monitor Index No. 0x6044: vI velocity actual value

下記の通信データを PC とインバータの間で送受信します。

TOSHIBA

E6581910

1. NMT Boot-up (インバータ電源 ON)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
\rightarrow	0x701	0	8	0							

2. NMT Module Control (Operational ステート変更)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x000	0	8	1	1						

3. NMT Node Gurding

- •											
INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
				0x05							
\rightarrow	0x701	0	8	or							
				0x85							

4. RxPDO1 ("Ready to switch on"の状態とする)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x201)	0	Contro	l word	vl_targe	t_velocity				
	0,201	U	0	0x06	0x00	0x00	0x00				

5. RxPDO1 ("Switch on"の状態とする。)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x201	0	0	Contro	l word	vl_target	_velocity				
	UXZUT	U	0	0x07	0x00	0x00	0x00				

6. RxPDO1 ("Operation enable"の状態とする。回転数に 1500min-1(0x05dc)を設定)


•								,			
INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x201	0	α	Contro	l word	vl_targe	t_velocity				
	0,201	U	O	0x0f	0x00	0xdc	0x05				

7. RTR TxPDO1(運転ステータス、周波数モニタ送信要求)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x181	1	0								

8. TxPDO1 (運転ステータス、周波数モニタ送信)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
	0x181	0	8	Statu	s word	l '-'-	vl_velocity actual value		-		
				0x37	0x06	0xdc	0x05				



PC とインバータ間の通信

7.2. SYNC 同期通信例

SYNC メッセージを使った同期通信による、インバータの運転/停止や、運転周波数指令を通信する例を示します。

パラメータ	機能	工場出荷 時設定	説 明
[N O d	コマンドモード選択	1	CANopen ネットワークからの指令
FNOd	周波数設定モード選択	0	CANopen ネットワークからの指令

パラメータ		機能	工場出荷 時設定	説 明
ו מר ש	ノード	ID	1	1~127
C 702	Board 0: 1: 2: 3:	20k 4: 500k 50k 5: 800k 125k 6: 1M 250k	2 (125kbps)	CAN の通信ボーレート設定
[711	PDO1	Receive: COB-ID entry High word	0x00000200	#1400 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[712		Low word		COB-ID = 0x00000200+Node-ID
[713		RPDO transmission type	0x01	#1400 subidx 02 Synchronous
[714		Transmit :COB-ID High word	0x00000180	#1800 subidx 01 工場出荷時設定の場合、COB-ID は下記です。
[715		Low word	and a decided is a	COB-ID = 0x00000180+Node-ID
[715		TPDO Transition type	0x01	#1800 subidx 02 Synchronous
E 750	PDO1	Number of objects	0x02	#1600 subidx 00 Receive PDO1 assignment: Number of objects assigned
E 75 I		Command 1	0x6040	#1600 subidx 01 Command Index No. 0x6040: Controlword
E 752		Command 2	0x6042	#1600 subidx 02 Command Index No. 0x6042: vI target velocity
E 755		Number of objects	0x02	#1A00 subidx 00 Transmit PDO1 assignment: Number of objects assigned
E 756		Monitor 1	0x6041	#1A00 subidx 01 Monitor Index No. 0x6041: vI Statusword
£ 757		Monitor 2	0x6044	#1A00 subidx 02 Monitor Index No. 0x6044: vI velocity actual value

下記通信データを送受信します。

1. NMT Boot-up(インバータ電源 ON)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
\rightarrow	0x701	0	8	0							

2. NMT Module Control (Operational ステート変更)

					. ~~~						
INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x000	0	8	1	1						

3. NMT Node Guarding

	INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
I					0x05							
	\rightarrow	0x701	0	8	or							
					0x85							

4. RxPDO1 ("Ready to switch on"の状態とする)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
	0x201	0	0	Contro	l word	vl_targe	et_velocity				
_	UXZUT	U	0	0x06	0x00	0x00	0x00				

5. SYNC (RxPDO 受信データを制御のデータに反映する)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x080	0	0								

6. RxPDO1 ("Switch on"の状態とする。)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x201	0	0	Contro	ol word	vl_target	_velocity				
	0.001	U	0	0x07	0x00	0x00	0x00				

7. SYNC (RxPDO 受信データを制御のデータに反映する)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x080	0	0								

8. RxPDO1 ("Operation enable"の状態とする。回転数に 1500min-1(0x05dc)を設定)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
_	0x201	0	0	Contro	l word	vl_targe	t_velocity				
←	0.001	0	0	0x0f	0x00	0xdc	0x05				

9. SYNC (RxPDO 受信データを制御のデータに反映する)


INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
←	0x080	0	0								

10. RTR TxPDO1(運転ステータス、周波数モニタ送信要求)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
1	0x181	1	0								

11. TxPDO1(運転ステータス、周波数モニタ送信)

INV - PC	COB-ID	RTR	DLC	Data0	Data1	Data2	Data3	Data4	Data5	Data6	Data7
\rightarrow	0x181	0	8	Statu	s word	vl_ve _actua	elocity al_value		-		-
				0x37	0x06	0xdc	0x05				



PC とインバータ間の通信

8. 仕様

8.1. 通信データと操作仕様

項目	仕 様
Communication Profile	CiA DS301 V4.02 CiA DR 303-3 V1.3 Indicator specification CiA DSP 402 Ver1.1 Drives and motion control device profile, Velocity mode
Communication medium	CAN (ISO 11898)


8.2. CANopen デバイス仕様

項目	仕 様	備 考	
ノードID	1 ~ 127	1 セグメントに 64 台 まで接続可能	
通信速度	20k, 50k, 125k, 250k 500k, 800k, 1M	出荷設定時 125kbps	
通信状態確認	RUN LED ERR LED	緑色 LED 赤色 LED	
Time stamp	機能なし		
SDO	1 SDO server Expedited segment transfer		
PDO	PDO1 PDO2 PDO3	任意の COB-ID の設定が可能 任意のオブジェクトのマッピングが可能	
	PDO21		
Translation Type (RPDO)	Synchronous、Asynchronous をサポート		
Translation Type (TPDO)	Acyclic synchronous Cyclic synchronous Synchronous RTR only Asynchronous RTR only Asynchronous, timer trigger をサポート		
HEALTH Heartbeat	1 Producer 1 Consumer		
コネクタ	シールド付 RJ45 コネクタ		


8.3. **CANopen** 通信オプションの配線図

■CAN001Z の配線図


型 式	CANO01Z
コネクタ	2×RJ45








Socket




Pin Signal		Description
1	CAN_H	Isolated from drive (Connected both RJ45 each other)
2	CAN_L	Isolated from drive (Connected both RJ45 each other)
3	CAN_GND	Isolated from drive (Connected both RJ45 each other)
4	NC	-
5	NC	-
6	NC	-
7	NC	-
8	NC	-
Frame	Shield	Earth (through SBP009Z grounding cable)

■CAN002Z の配線図


型式	CANO02Z		
コネクタ	D-SUB 9ピン		



Plug




Socket




Pin	Signal	Description
1	NC	-
2	CAN_L	Isolated from drive
3	CAN_GND	Isolated from drive
4	NC	-
5	NC	-
6	CAN_GND	Isolated from drive
7	CAN_H	Isolated from drive
8	NC	-
9	NC	-
Frame	Shield	Earth (through SBP009Z grounding cable)

■CAN003Z の配線図

型式	CAN003Z
コネクタ	5極着脱式端子台





Pin	Signal	Description
1	CAN_GND	Isolated from drive
2	CAN_L	Isolated from drive
3	Shield	Earth (through SBP009Z grounding cable)
4	CAN_H	Isolated from drive
5	NC	-